

## Nastavení a použití lankového zámku KAPPA KS220



### NASTAVENÍ KÓDU :

- 1) pro nastavení číselného kódu je nutno mít nastavené všechny 4 prstence tvarem ---- nahoru, jinak nelze zmačknout kovové boční tlačítko (nastaveno z výroby)
- 2) stiskněte boční kovové tlačítko a pootočte jisticím plastovým prstencem o 45° proti chodu hodinových ručiček a prsteneц sejměte z pouzdra zámku (obr.4)
- 3) sejměte jednotlivé číselné prstence a nastavte požadovaný číselný kód, při manipulaci s prstenci nesmíte pootočit spodní kovovou lunetou (obr.5+6) (zapamatujte si umístění kde budete zadávat číselný kód)
- 4) po nasunutí číselných prstenců zpět na hřídel zámku je zajistíte jisticím plastovým prstencem, je nutno na něj trochu zatlačit směrem k číslům a pak pootočit o 45° ve směru hodinových ručiček, čímž dojde k zajištění prstenců (obr.7)
- 7) po zajištění by mělo jít lehce zmačknout boční kovové tlačítko, po rozhození číselného kódu nelze tlačítko zmačknout

### POUŽITÍ :

- 1) pro možnost nastavení délky lanka a jeho následné svinutí se používá velké plastové tlačítko
- 2) jakmile je nastavena potřebná délka lanka, kovový hrot lanka se zasune do otvoru u bočního kovového tlačítka (není nutno tlačítko mačkat), pro jeho řádné upevnění je nutno lehce na hrot zatlačit až se ozve slyšitelné cvaknutí
- 3) k uvolnění jistího hrotu lanka dojde po stisknutí bočního kovového tlačítka
- 4) potřebnou délku lanka je nutno nastavit před zajištěním hrotu v zámku, jakmile je hrot zajištěn, tak nefunguje velké plastové tlačítko určené pro nastavení délky lanka